

FP150 - PARTI DI SCORTA

Nr.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Lente esterna chiara	810.3016
2	Schermo 180°	321.7020
3	Blocchetto superiore per lente interna	325.0000
4	Lente interna 360° chiara	810.3017
4	Lente interna 180° chiara destra	810.3019
4	Lente interna 180° gialla destra	810.3021
4	Lente interna 180° rossa destra	810.3023
4	Lente interna 180° verde destra	810.3035
5	Guarnizione per lente interna	325.0200
6	Guarnizione per lente esterna	325.0190
7	Cannotto con ghiera filettata	155.8020
8	Ghiera	786.1001
9	Cavetto di alimentazione con spina	323.2220
10	Lente interna 180° chiara sinistra	810.3018
10	Lente interna 180° gialla sinistra	810.3020
10	Lente interna 180° rossa sinistra	810.3022
10	Lente interna 180° verde sinistra	810.3034
11	Lampada 150 W al quarzo-jodio, 6,6 A, PK 30/d	760.3170
12	Supporto lampada	341.0480
13	Cono di demarcazione	155.9020

